

MODELO · I3P

PROCESOS Y TEMPERATURAS



Convertidor de señal aislado, multiseñal, para montaje en carril DIN.

Configurable para señales de proceso (mA y Vdc) (suministra tensión de excitación), termopares (J, K, N, E, T, R y S), sondas Pt100 (2 y 3 hilos), Pt500, Pt100, Ni100, Ni200, Ni1000, NTC, resistencias y potenciómetros.

Salida configurable a 4/20 mA o 0/10 Vdc, aislada. Alimentación universal de 18 a 265 Vac/dc aislada. Aislamiento a 3 vías entre los circuitos de entrada, salida y alimentación. Configuración sencilla y rápida, mediante códigos. Conexiones mediante bornas enchufables de tornillo.

Funciones para la activación de señales de salida a nivel alto y bajo, para facilitar la verificación del sistema. Función 'password' para bloqueo de la configuración. Diseñado para uso industrial, con capacidad de integración en múltiples aplicaciones, coste reducido, excelente calidad y opción de personalización del instrumento. Recomendado para aplicaciones OEM.

1. DATOS TÉCNICOS

Rangos de señal de entrada procesos	4/20 mA, 0/10 Vdc (activas y pasivas) tensión de excitación +15Vdc @30 mA
termopares	J, K, N, E, T, R y S
sensores tipo 'Pt' y 'Ni'	Pt100 (2 y 3 hilos, compensación automática hasta 30 Ohm) Pt500, Pt1000, Ni100, Ni200, Ni1000 (medida a 2 hilos) (ver sección 7)
sensores tipo 'NTC'	
resistencias	rangos de 100 K, 50 K, 25 K, 10 K, 5 K y 2.5 K
potenciómetros	valor nominal de 500 Ohm a 20 KOhm
Precisión a 25 °C	(ver Tabla 3)
Estabilidad térmica	150 ppm/°
Respuesta al escalón	300 mSeg. (0% a 99% señal)
Rangos de señal de salida rangos de mA	4/20 mA (activa y pasiva). Máx. 22 mA. Mín. 1.5 mA. Carga máxima < 400 Ohm
rangos en Vdc	0/10 Vdc. Máx. 11 Vdc. Mín. -1 Vdc. Carga mínima > 1 KOhm
Configuración teclado	2 pulsadores
display	2 dígitos de 7 segmentos, altura 5 mm, color rojo
Alimentación rango de tensión	18 a 265 Vac/dc aislada (20 a 240 Vac/dc ±10%)
frecuencia AC	45 a 65 Hz
consumo	< 1.0 W
cableado de alimentación	1 mm ² a 2.5 mm ² (AWG17 a AWG14)
categoría de sobretensión	2
Aislamientos entrada - salida	2300 Veff (60 segundos)
alimentación - entrada	2300 Veff (60 segundos)
alimentación - salida	2300 Veff (60 segundos)
Protección IP	IP30
Protección contra impacto	IK06
Temperatura de operación	de 0 a +50 °C
de almacenaje	de -20 a +70 °C
tiempo de 'warm-up'	15 minutos
Mecánica tamaño	106 x 108 x 22.5 mm
montaje	carril DIN standard (35 x 7.5 mm)
conexiones	borna enchufable de tornillo (paso 5.08 mm)
material envolvente	poliamida V0
peso	< 150 gramos
caja de embalaje	130 x 80 x 45 mm, cartón


2. REFERENCIA DE PEDIDO

MODELO PERSONALIZACIÓN

I3P

↑
...XXXX (ejecución personalizada)

3. DIMENSIONES



4. FUNCIONES INCLUIDAS

Función **'Force Low'** ... fuerza temporalmente la señal de salida al mínimo del rango configurado (4 mA o 0 Vdc). Permite verificar los elementos conectados a la salida del convertidor.

Función **'Force High'** ... fuerza temporalmente la señal de salida al máximo del rango configurado (20 mA o 10 Vdc). Permite verificar los elementos conectados a la salida del convertidor.

Función **'Password'** ... impide el acceso al 'modo configuración' y al menú de 'herramientas' por parte de personal no autorizado.

5. CONEXIONADO DE ENTRADA Y SALIDA




Tabla 1 | Conexiones de señal de ENTRADA

Señal de ENTRADA	Terminal de entrada					
	1	2	3	4	5	6
4/20 mA pasiva					mA-	Vexc
4/20 mA activa				mA-	mA+	
0/10 Vdc				común	+Vdc	
0/10 Vdc con Vexc				común	+Vdc	Vexc
Potenciómetro				Pot.-	Potent.	Pot.+
Resistencia	Res-		Res+			
NTC	NTC-		NTC+			
Termopar	tc-	tc+				
Pt100 (3 hilos)	Pt-	Pt- (3' hilo)	Pt+			
Pt100 (2 hilos)	Pt- (cortocircuitar 1 y 2)		Pt+			
Pt1000, Pt500	Pt-		Pt+			
Ni100, Ni500, Ni1000	Ni-		Ni+			


Tabla 2 | Conexiones de señal de SALIDA

Señal de SALIDA	Terminal de salida			Conexión
	7	8	9	
4/20 mA activa		mA (in)	mA+ (in)	
4/20 mA pasiva	mA+ (out)	mA (in)		
0/10 Vdc	común		+Vdc	

6. SISTEMA DE CONFIGURACIÓN

1. Retirar el terminal de señal de salida
2. Abatir la tapa frontal
3. Configurar el instrumento
4. Cerrar la tapa frontal
5. Colocar el terminal de señal de salida

Abatir la tapa frontal reduce el nivel de seguridad al cual se encuentra expuesto el operador. Retirar los terminales de entrada de señal antes de abatir la tapa frontal si estos se encuentran conectados a tensiones peligrosas. La operación debe ser llevada a cabo por personal cualificado.



7. CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN - RANGOS DE SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA

Para activar uno de los rangos de señal de entrada (ver Tabla 3) acceder al 'sistema de configuración' (ver sección 6). Entrar en el menú de configuración pulsando la tecla 'SQ' (■), seleccionar el código deseado pulsando la tecla 'UP' (▲) y validar con la tecla 'SQ' (■).

Para conmutar entre la salida 4/20 mA y 0/10 Vdc, pulsar ambas teclas 'UP' (▲) y 'SQ' (■) (sin entrar en el menú de configuración). La configuración de salida actual se informa en el punto decimal activo (punto decimal derecho para 4/20 mA, punto decimal izquierdo para 0/10 Vdc).

Para información más detallada, descargar el Manual de Usuario (ver sección 8).



Tabla 3 | Códigos para rangos de señal de entrada

Código	Rango de señal de entrada	Datos técnicos
00 a 09	[sin función asignada]	---
10	4/20 mA	Procesos error <0.30% FS (máx. 25 mA; Zin=4.7Ω)
11	0/10 Vdc	
12	0/100%	Potenciómetro error total <1% FS
13	0/100 KΩ	Resistencia error total <1% FS
14	0/50 KΩ	
15	0/25 KΩ	
16	0/10 KΩ	
17	0/5 KΩ	
18	0/2.5 KΩ	
19	0/1200 °C	Termopar J error total <3° (incluye error de la unión fría)
20	0/1000 °C	
21	0/800 °C	
22	0/600 °C	
23	0/450 °C	
24	0/300 °C	
25	0/150 °C	
26	0/1350 °C	
27	0/1000 °C	
28	0/800 °C	
29	0/600 °C	
30	0/450 °C	
31	0/300 °C	
32	0/150 °C	
33	0/1300 °C	Termopar N error total <3° (incluye error de la unión fría)
34	0/1000 °C	
35	0/800 °C	
36	0/600 °C	
37	0/450 °C	
38	0/300 °C	
39	0/150 °C	
40	[sin función asignada]	
41	0/900 °C	Termopar E error total <3° (incluye error de la unión fría)
42	0/600 °C	

Tabla 3 | Códigos para rangos de señal de entrada

Código	Rango de señal de entrada	Datos técnicos
43	0/450 °C	Termopar E error total <3° (incluye error de la unión fría)
44	0/300 °C	
45	0/150 °C	
46	0/400 °C	Termopar T error total <3° (incluye error de la unión fría)
47	0/300 °C	
48	0/200 °C	
49	0/100 °C	
50	0/1750 °C	Termopar R error total <5° (incluye error de la unión fría)
51	0/1500 °C	
52	0/1200 °C	
53	0/900 °C	Termopar S error total <5° (incluye error de la unión fría)
54	0/1750 °C	
55	0/1500 °C	
56	0/1200 °C	
57	0/900 °C	
58	[sin función asignada]	---
59	0/700 °C	Pt100 error total <2°
60	0/600 °C	
61	0/500 °C	
62	0/400 °C	
63	0/300 °C	
64	0/200 °C	
65	0/100 °C	
66	-50/+50 °C	
67	-100/+100 °C	
68	-200/+200 °C	
69	0/630 °C	Pt500 error total <2°
70	0/300 °C	
71	-150/150 °C	
72	0/630 °C	Pt1000 error total <2°
73	0/300 °C	
74	-190/190 °C	
75	-60/180 °C	
76	-60/120 °C	Ni100 error total <2°
77	-60/180 °C	
78 a 80	[sin función asignada]	---
81	-60/150 °C	NTC (R ₂₅ =10K y β=3500)
82	-60/150 °C	NTC (44006)
83	0/100 °C	NTC (44006)
84 a 94	[sin función asignada]	---
95	Función 'password'	---
96	'Alpha' de la sonda Pt (01=0.0385, 02=0.0390)	---
97	Reset a parámetros de fábrica	---
98	Versión de firmware	---
99	[sin función asignada]	---
---	Salir del menú sin guardar cambios	---

8. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Manual de usuario	www.fema.es/docs/4787_I3P_manual_sp.pdf
Datasheet	www.fema.es/docs/4789_I3P_datasheet_sp.pdf
Guía rápida de instalación	www.fema.es/docs/4791_I3P_instalacion_sp.pdf
Web	www.fema.es/Serie_I3

9. OTRAS SERIES DE CONVERTIDORES... Y MÁS



SERIE 13

SERIE OEM

salida de señal..... 4/20 mA, 0/10 Vdc
configuración..... por códigos (interior)
aislamiento..... 3 vías



SERIE 14

PLENAMENTE CONFIGURABLE

salida de señal..... 4/20 mA, 0/10 Vdc, ...
configuración..... por menú (frontal)
aislamiento..... 3 vías



SERIE 15

BUS DE CAMPO

salida de señal..... Modbus RTU, CANbus, ...
configuración..... por menú (frontal)
aislamiento..... 3 vías



SERIE B

INDICADORES DE GRAN FORMATO

dígito..... 60 y 100 mm
visión..... 25 y 50 metros
montaje..... panel, pared, colgar
caja..... metálica IP65

50 YEARS 1969-2019	Q ISO 9001 Certified Quality	CE EN-61010-1 Security	CE EN-61326-1 Electromagnetic C.	5 YEARS Extended Warranty
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	--



FEMA ELECTRÓNICA, S.A.
Altimira 14 - Pol. Ind. Santiga
E08210 Barberà del Vallès
BARCELONA - SPAIN
Tel. +34 93.729.6004
info@fema.es
www.fema.es

Process	Temperature	Counter	Weight	Flow	Time
Frequency	Temperature	Speed	Vac	Aac	Integrators
Potentiometer	Temperature	Period	Ade	Vdc	Resistances
Digital	Digital	Digital	Digital	Custom	